

## Přehled otočných prepínačů Tesla WK 533 xx

Typ	Počet paketů	Počet poloh	Rotor
WK 533 35	1 paket	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 36	1 paket	12 poloh	dvojitý rotor
WK 533 45	1 paket	12 poloh	trojitý rotor
WK 533 37	2 pakety	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 38	2 pakety	12 poloh	dvojitý rotor
WK 533 46	2 pakety	12 poloh	trojitý rotor
WK 533 39	3 pakety	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 40	3 pakety	12 poloh	dvojitý rotor
WK 533 98	4 pakety	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 41	4 pakety	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 42	4 pakety	12 poloh	dvojitý rotor
WK 533 43	5 paketů	12 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 44	5 paketů	12 poloh	dvojitý rotor
WK 533 61	5 paketů	12 poloh bez dorazu	jednoduchý rotor
WK 533 01	2 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 09	2 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 02	3 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 10	3 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 18	3 pakety	4 polohy	dvojitý rotor
WK 533 26	3 pakety	4 polohy	dvojitý rotor
WK 533 07	4 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 03	4 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 11	4 pakety	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 27	4 pakety	4 polohy	dvojitý rotor
WK 533 32	5 paketů	8 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 33	5 paketů	4 polohy	dvojitý rotor
WK 533 52	4 pakety	18 poloh	jednoduchý rotor
WK 533 56	5 paketů	12 poloh	jednoduchý rotor

